

ステップ-5

調整用ワイヤーを1つ用意し、まずリフレクターの3カ所並んで穴がある部分の一番外側の穴に差し込む。それから下の写真のように調整用ワイヤーの先を内側の穴に引っ掛ける。

※この作業はリフレクターの幅を調節するための準備です。



ステップ-6

ステップ-5で引っ掛けた調整ワイヤーの反対側をリフレクターの逆側の1カ所の穴に差し込む。ステップ-5と6を繰り返してリフレクターのもう片側に2つ目の調整用ワイヤーを取り付ける。



↑上の写真の状態になりましたか？

ステップ-7

ステップ-5で調整用ワイヤーを差し込む穴の位置を変えるとリフレクターの幅の調節が可能。

※安全のため、ソケットを取り付ける前にリフレクターの幅を調整してください。

ステップ-8

ソケットを付属のネジで下の写真のようにリフレクターへ取り付ける。



完成！

